

# Quick Start Guide



Gold Wireless Headset



For assistance with this product, visit [playstation.com/helpme](http://playstation.com/helpme).  
"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.  
© 2018 Sony Interactive Entertainment LLC. Printed in China

## Let's get started

**IMPORTANT:** Before using this product, read the safety precautions in the Safety and Support Guide.

You can also use your headset with a PC, Mac or portable media player. For details, visit [playstation.com/helpme](http://playstation.com/helpme).

### 1. Turn on your PS4™ system



Press the power button.

### 2. Charge the headset



Connect your headset to a USB port using the included USB cable. Your headset might need up to 3.5 hours to charge fully.

### 3. Insert the wireless adaptor



Use one of the USB ports on your system.

### 4. Turn on your headset



Slide the power/audio mode switch to position 1 or 2. Position 1 provides standard audio, while position 2 provides bass boost. Position 2 can also be customized with audio modes for your favorite games, music, or movies, using the Headset Companion application, available from PlayStation™Store.\*

## Headset Companion app

The free Headset Companion app allows you to download a new audio mode to your headset. The app is available from PlayStation™Store.\*

You can create your own audio mode with the Headset Companion app, or select from preset modes that have been specially designed to deliver an optimal audio experience.



\* Sony Entertainment Network account and Internet service required.

## Headset anatomy

Front



**SOUND/CHAT buttons**  
Balance the chat voice volume in relation to the game sound.

**Microphone (integrated)**

**Power/audio mode switch**  
Sets the audio mode or turns off the headset.  
**OFF** - turns off the headset.  
**1** - Standard Mode  
**2** - Bass Boost Mode (default)  
This mode can be replaced with custom audio modes using the Headset Companion app.

Rear



**VSS (Virtual Surround Sound) button**  
The Virtual Surround Sound effect is on by default.

**VOL (Volume) + / - buttons**

**MUTE button**

- Press to switch microphone MUTE on and off.
- Cycle through the sidetone volume settings (high, medium, off) by holding down the MUTE button.

Bottom



**Power/audio mode switch**

**Status indicator**

**Audio input jack**  
Use the supplied audio cable to connect your headset to mobile devices.

**USB port**  
Connect to a supported USB device to charge the headset. (A USB cable is included.)

For more instructions about the use of this product (including the Headset Companion app), visit [playstation.com/helpme](http://playstation.com/helpme).

# Guide de mise en route



Casque-micro sans fil or



Pour de plus amples renseignements, visitez [playstation.com/helpme](https://playstation.com/helpme).  
"PS" et "PlayStation" sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

© Sony Interactive Entertainment LLC, 2018. Imprimé en Chine.

## Pour commencer

**IMPORTANT** : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité du guide de sécurité et de support technique.

Vous pouvez également utiliser votre casque-micro avec un ordinateur personnel, un Mac ou un lecteur multimédia portable. Pour plus de détails, visitez [playstation.com/helpme](https://playstation.com/helpme).

### 1. Mettez votre système PS4™ sous tension



Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.

### 2. Rechargez le casque-micro



Connectez votre casque-micro à l'aide du câble USB fourni à un port USB. Votre casque-micro peut nécessiter jusqu'à 3,5 heures pour une recharge complète.

### 3. Insérez l'adaptateur sans fil



Utilisez un des ports USB de votre système.

### 4. Mettez votre casque-micro sous tension



Positionnez l'interrupteur d'alimentation/mode audio sur 1 ou 2. La position 1 définit le mode audio standard, tandis que la position 2 suramplifie les basses. La position 2 peut également être personnalisée avec des modes audio pour vos jeux, votre musique ou vos films préférés, à l'aide de l'application compagnon du casque-micro, disponible dans PlayStation™Store.\*

## Application compagnon du casque-micro

L'application compagnon gratuite du casque-micro vous permet de télécharger un nouveau mode audio sur votre casque-micro. L'appli est disponible dans PlayStation™Store.\*

Vous pouvez créer votre propre mode audio à l'aide de l'outil de personnalisation, ou sélectionner parmi les modes pré-réglés spécialement conçus pour offrir une expérience audio optimale.



\* Avec un compte Sony Entertainment Network et une connexion Internet.

## Anatomie du casque-micro

Avant



### Touches SOUND/CHAT

Obtenez l'équilibre parfait entre le volume du clavier vocal et les sons du jeu.

### Microphone (intégré)

### POWER - Interrupteur d'alimentation/mode audio

Active le mode audio ou éteint le casque-micro.  
**OFF** - éteint le casque-micro.  
**1** - mode standard  
**2** - mode accentuation des basses (par défaut)  
Vous pouvez remplacer ce mode à l'aide des modes audio fournis par l'appli compagnon du casque-micro.

Arrière



### Touche VSS (ambiophonie virtuelle)

L'effet du son virtuel ambiophonique est activé par défaut.

### Touches VOL (Volume) + / -

### Touche MUTE

- Appuyez sur la touche MUTE (micro en sourdine) pour l'activer et la désactiver.
- Parcourez les paramètres du volume d'effet local (élevé, moyen, éteint) en tenant enfoncée la touche MUTE.

Bas



### POWER - Interrupteur d'alimentation/mode audio

### Indicateur de statut

### Prise d'entrée audio

Utilisez le câble audio inclus pour connecter le casque-micro aux appareils mobiles.

### Port USB

Pour recharger le casque-micro, connectez-le à un périphérique compatible USB. (Un câble USB est inclus.)

Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation en ligne à l'adresse [playstation.com/helpme](https://playstation.com/helpme).